


Binnenbeenlengte meten



De juiste maat kiezen

Om comfortabel te kunnen fietsen is het belangrijk dat u de juiste maat kiest. Deze hangt af van uw **binnenbeenlengte**. Uw binnenbeenlengte meten doe je door met je benen zo'n 15 cm uit elkaar te gaan staan. Vervolgens meet u de afstand tussen de grond en de kruishoogte. Vraag best iemand om u hierbij te helpen. Hieronder vindt u de fietsmaten die overeenkomen met uw beenlengte.

Stadsfiets dames

- Maat 50 vanaf beenlengte 74 cm
- Maat 56 vanaf beenlengte 85 cm

Stadsfiets heren

- Maat 50 vanaf beenlengte 74 cm
- Maat 57 vanaf beenlengte 86 cm
- Maat 60 vanaf beenlengte 90 cm

Elektrische fiets dames

- Maat 43 vanaf beenlengte 66 cm
- Maat 50 vanaf beenlengte 74 cm
- Maat 57 vanaf beenlengte 86 cm

Elektrische fiets heren

- Maat 50 vanaf beenlengte 74 cm
- Maat 57 vanaf beenlengte 86 cm
- Maat 61 vanaf beenlengte 90 cm